



Service Après Vente électroménager constructeur

Gamme accessoires et produits d'entretien 2016

 **BOSCH**

SIEMENS

GAGGENAU

 **EFF**

viva



Découvrez nos accessoires et consommables pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de vos appareils électroménagers

Vous êtes satisfait(e) de vos appareils électroménagers et vous avez un souhait bien légitime : qu'ils soient les plus performants possible et qu'ils vous accompagnent le plus longtemps possible.

Si la technologie fait l'essentiel, il existe pourtant quelques réflexes à adopter pour tirer le meilleur parti de vos appareils :

- Nous proposons pour cela une offre large de produits d'entretien qui permet de préserver la durée de vie de vos appareils.
- Et pour une utilisation optimale, nous avons sélectionné des accessoires destinés à compléter et à agrémenter vos appareils électroménagers.

Retrouvez également au fil des pages quelques conseils d'usage et d'entretien par univers qui vous permettront d'être pleinement satisfait(e) de votre appareil.

CONSEIL PRATIQUE
N'oubliez pas d'enregistrer votre appareil sur la boutique en ligne de sa marque. Vous profiterez ainsi de nombreux conseils et astuces pour optimiser son utilisation et conserver ses performances. (Retrouvez nos sites p.24)

Café	p. 4-7
Kitchen machine	p. 8-9
Cuisson	p. 10-15
Froid	p. 16-17
Lavage	p. 18-21
Aspirateur	p. 22-23
Nos services	p. 24
Nos conseils	p. 25-26
Pièces d'origine	p. 27



Préservez vos moments de plaisir !

Pour profiter au mieux de votre Tassimo, voici quelques accessoires pratiques pour ranger, servir, décorer ou entretenir votre machine.



Support T-Discs Caddy

- Capacité : 16 T-Discs
- Se place sur le côté de la machine.
- Extraction des T-Discs par le haut ou par le bas
- Solution de rangement extensible : jusqu'à 8 supports
- Pour modèles TAS70

Référence : 00578342



Distributeur gain de place

- ☒ Capacité : 32 T-Disc
- ☒ 2 compartiments
- ☒ Extraction des T-Disc par le haut ou par le bas
- ☒ Acier inoxydable et métal chromé

Référence : 00574954



Distributeurs rotatifs

- Extraction par le haut ou par le bas
- Socle rotatif
- Inox et métal chromé
- 2 modèles :

Capacité : 30 T-Discs
- 3 compartiments

Réf : 00574958

Capacité : 52 T-Discs
- 4 compartiments

Réf : 00574959



Distributeurs XL

- Extraction par le haut ou par le bas
- Socle rotatif
- Inox et métal chromé
- 2 compartiments XL pour le lait
- 2 modèles :

Capacité : 48 T-Discs
- 3 compartiments

Réf : 00576791

Capacité : 64 T-Discs
- 4 compartiments

Réf : 00576790



Verseuse à café Tassimo

- Capacité : 3 tasses (env. 300 ml)
- Pour modèles récents >2007

Référence : 00570628



T-Discs d'entretien TASSIMO

- Pour le détartrage et le nettoyage
- Permet de nettoyer la couronne de perçage et le système de percolation

- Pour tous les modèles (sauf TAS55 - TAS43 - TAS450 - TAS47)

Réf : 00576836

- Pour modèles TAS55 - TAS43 - TAS450 - TAS47


Réf : 00576837



Tablettes de détartrage

- Pour machines multi-boissons Bosch Tassimo
- Pour une disparition rapide des dépôts de calcaire et un meilleur résultat café
- Contenu: 4 tablettes effervescentes de 18g (2 à 4 utilisations)
- A utiliser avec le TDISC d'entretien de votre machine en mode nettoyage

Réf : 00311530



LE SAVIEZ-VOUS ?

Détartrez régulièrement votre machine...

...pour la maintenir en parfait état et préparer encore longtemps vos boissons préférées.

Tassimo vous indique que la machine a besoin d'un détartrage quand le voyant rouge s'allume.

La cafetière filtre, pour le bon café du matin !

Le grand café du petit déjeuner vous permet de bien commencer votre journée ? Pour déguster votre boisson tout au long de la journée, nous avons sélectionné les accessoires indispensables.



Retrouvez toutes les verseuses grâce au moteur de recherche des pièces d'origine sur www.bosch-home.fr dans la boutique.



Les verseuses

	Référence	Couleur	Modèles de cafetières
	00647067	Gris clair mat	BOSCH TKA 6021V / 6024V / 6028V / 6031V / 6744V Private Collection
	00647051	Gris brillant	BOSCH TKA61V/01 / 6074V/01 Private Collection
	00646862	Gris polaire	BOSCH TKA1401N / TKA1401V
	00646860	Noir	BOSCH TKA1411V/01
	00658595	Gris clair	BOSCH tous modèles TKA3A... Compact Class
	11008061	Noir	BOSCH TKA8011 / TKA8631 STYLING

Les mugs



Mugs isothermes Contigo® West loop

- Système de verrouillage unique
- 100% anti-déversement et anti-fuite
- Thermo isolé : 5h chaud, 12h froid
- Inox à double paroi
- Contenance : 470 ml
- 5 couleurs :

Inox Réf : 00572282
 Rose Réf : 00576480
 Vert mat Réf : 00578725
 Bleu mat Réf : 00578726
 Rouge mat Réf : 00578727



Mug Isotherme Contigo® Byron

- Réservoir spécial conçu pour déguster vos boissons chaudes
- Anti-déversement
- Technologie d'isolation : 7h chaud, 18h froid
- Inox à double paroi
- Contenance : 590 ml
- Couleur : Noir

Référence : 00578728



Mugs Isothermes Contigo® Morgan

- Réservoir spécial conçu pour déguster vos boissons chaudes
- 100% anti-déversements et anti-fuites
- Le couvercle s'ouvre en pivotant pour un nettoyage aisé
- 1h chaud, 4h froid
- Thermoplastique à double paroi
- Contenance : 360 ml
- 2 couleurs:

Vert Réf : Réf. 00576482
 Marron Réf : Réf. 00576484



Gob'chaud isotherme Pantone

- Une collection au design épuré et coloré qui s'invite gaiement sur vos tables, vos bureaux, et pendant vos loisirs
- Thermoplastique avec couvercle à visser
- Contenance : 400 ml
- 4 couleurs :

Rouge vif Réf : 00579512
 Bleu éclatant Réf : 00579513
 Rose framboise Réf : 00579514
 Jaune citron Réf : 00579515



La Machine Espresso, du grain à la tasse !

La Machine à espresso automatique vous permet de préparer un café fraîchement moulu. Pour être toujours performante, elle nécessite un entretien particulier. Voici quelques produits pour utiliser au mieux votre appareil.



Connectez-vous sur la boutique de votre marque pour retrouver tous vos accessoires compatibles avec votre machine à café. Retrouvez nos sites p.24.



5 CONSEILS POUR UN BON CAFÉ

1. Utilisez toujours de l'eau pure. La plupart des machines à café sont équipées d'un réservoir d'eau qui accepte les cartouches filtrantes qui purifient l'eau et réduisent les substances modifiant son goût et son odeur, comme le chlore.
2. L'arôme et le goût du café se développent idéalement à une température de 95°C. Les appareils modernes règlent cette température automatiquement.
3. Une fois préparé, le café perd rapidement son arôme. Conservez-le une demi-heure tout au plus pour préserver tout son goût.
4. Le café moulu se conserve maximum deux semaines dans un emballage ouvert. Quant aux grains, ils se conservent plusieurs mois après ouverture. Si vous achetez plusieurs paquets en même temps, le congélateur est l'endroit idéal pour les stocker.
5. Nettoyez et détartrez régulièrement votre machine à café pour obtenir un café toujours savoureux.



Mousseur à lait

- Pour machines Espresso automatiques

Référence : 00625040



Récipient à lait

- Pour machines Espresso automatiques
- Fermeture "fraîcheur"
- Se place facilement dans la porte du réfrigérateur
- Contenance : 0,5 L

Bosch Réf : 00576165
Siemens Réf : 00576166



Café espresso en grain Espresso Leone

- Pour machines espresso automatiques
- Contenu : 1 kg
- 2 variétés :

Super Crema
40 % arabica / 60% robusta
Réf : 00461642
Oro
100% arabica
Réf : 00461643



Graisse d'entretien

- Permet d'entretenir les rouages des groupes café (machines automatiques), des moulins etc...
- Il protège contre l'usure, la corrosion et l'oxydation
- Contenu : 1 tube de 30 g

Référence : 00310574



Kit d'entretien Machines à café

- Kit idéal pour le nettoyage et l'entretien des machines automatiques à espresso.
- Contenu :
-1 goupillon pour le nettoyage du flexible et buse de lait
-10 pastilles de nettoyage
-3 pastilles détartrantes
-1 filtre à eau Brita Intenza

Bosch Réf : 00576331
Siemens Réf : 00576330



Pastilles détartrantes 2 en 1

- Pour machines espresso
- Elimine les dépôts de calcaire et protège l'appareil contre la corrosion
- Malin ! Colore l'eau en bleu pour vérifier la disparition totale du détartrant

Bosch Pour séries VERO
Réf : 00576694
Siemens Pour séries EQ
Réf : 00576693

L'entretien : le secret d'une boisson de qualité

Il est important d'entretenir votre appareil pour garder une constance dans la qualité de votre café. L'utilisation fréquente des bouilloires et machines à café peut conduire à la formation de dépôts de calcaire. Bien qu'il ne soit pas nocif pour la santé, le calcaire réduit la longévité des appareils. Il est dès lors indispensable de procéder régulièrement à un détartrage. Les cartouches filtrantes permettent de réduire la présence de calcaire et diminuent ainsi la fréquence des détartrages de votre appareil.



Pastilles détartrantes

- ☒ Pour machines automatiques, ☒ cafetières filtres, machines à ☒ dosettes, bouilloires
- ☒ Pour une disparition rapide des ☒ dépôts de calcaire
- ☒ Pastilles effervescentes : pour ☒ un dosage facile et une dissolution ☒ parfaite
- ☒ Contenu: 6 pastilles (3 à 6 utilisations)

Référence : 00311556



Détartrant liquide multi usage

- ☒ Pour machines à café automatiques, ☒ cafetières filtres, machines à ☒ dosettes, bouilloires, four vapeur...
- ☒ Pour éliminer de manière efficace les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil
- ☒ Facile à utiliser et très efficace
- ☒ Contenu : 500 ml (5 à 6 utilisations)

Référence : 00311680



Pastilles de nettoyage

- ☒ Pour machines à café automatiques ☒ et à dosettes
- ☒ Pour dissoudre les résidus de café, ☒ les graisses et les huiles nuisibles ☒ au goût du café, qui peuvent ☒ obstruer la tête de percolation
- ☒ Dosage facile
- ☒ Contenu: 10 pastilles (10 utilisations)

Référence : 00311769



Kit détartrant/nettoyant Machines à café

- ☒ Composé d'un détartrant liquide ☒ (500 ml) et de pastilles nettoyantes ☒ (10 utilisations)
- ☒ La combinaison des 2 produits ☒ élimine efficacement les résidus ☒ de café et de graisse ainsi que les ☒ dépôts de calcaire de l'appareil

Référence : 00311813



Cartouche Filtrante type Claris

- Pour Machines à café
- Filtre anticalcaire vissable
- Réduit la présence de substances telles que le chlore, plomb, cuivre...
- Optimise le goût et de l'arôme du café
- Notice d'utilisation incluse
- Durée d'utilisation max. 2 mois ou 50 l. (400 tasses à café)

Référence : 00461732



Cartouche filtrante Brita Intenza

- Pour les appareils du type EQ.7, TK7, TCA7, TCC7 et C77V
- Réduit les dépôts de calcaire dans votre machine à café
- Optimise le goût et de l'arôme du café
- Pratique : Anneau de réglage pour la dureté de l'eau
- Durée d'utilisation max. 2 mois ou 50 l. (400 tasses à café, ou 1000 tasses d'expresso)

Référence : 00575491



Cartouches filtrantes Maxtra (x2)

- Cartouches Brita® composées d'un filtre microporeux et d'un filtre protecteur
- Réduit efficacement le calcaire et les substances altérant les arômes
- Compatible avec les modèles Tassimo TAS6515... TAS8520... Et cafetières TC6... TKA6... TW6... TWK6...
- Pack de 2 cartouches

Référence : 00463675

QUELQUES GESTES À ADOPTER



L'entretien de votre machine à café en 3 étapes :

- 1) Installez une cartouche filtrante dans le réservoir d'eau
- 2) Nettoyez régulièrement la machine à café
- 3) Réalisez un détartrage régulier



A chaque recette son accessoire MUM !

Découvrez les accessoires incontournables pour réussir avec brio toutes les préparations, des plus simples au plus sophistiquées, et optimisez votre Kitchen Machine.



Multi-mixer

- Couteau universel en inox
- 3 disques en inox :
Disque à râper réversible (fin/épais),
disque à émincer (fin /épais) et
disque à râper/concasser (moyen)
- Couvercle avec cheminée d'ajout
d'ingrédients et poussoir
- Capacité utile : 0,5 L

■ Réf commerciale : MUZ5MM1

Référence : 00572476



Blender

- Bol gradué en plastique
Pour mixer, émulsionner, broyer,...
- Couvercle avec ouverture de
remplissage
- Capacité: 1,25 L

■ Réf commerciale : MUZ5MX1

Référence : 00572477



Presse Agrumes

- Pour réaliser des jus de fruits frais !
- Cône universel pour tous les types
d'agrumes
- Collecteur de jus avec poignée
- Récupérateur de pulpe
- Mise en marche par simple pression
du cône
- Capacité : 1 L

■ Réf commerciale : MUZ5ZP1

Référence : 00572478



Hachoir à viande

- Pour réaliser les tartares
et les farces,...
- Disque ajouré
(diamètre des trous 4,5 mm),
- Plateau de remplissage et poussoir

■ Réf commerciale : MUZ5FW1
(adaptateur pour disques non inclus)

Référence : 00572479



Kubbix

- **Innovation exclusive
Kitchen Machine**
- Pour découper en forme de dés
fruits, légumes, fromage et viande
cuite
- Sécurité élevée grâce à la fermeture
du couvercle
- Forme de dés : 0,8 cm³
- Réf commerciale : MUZ5CC1

Référence : 00577340



Sorbetière

- Élément réfrigérant à double paroi
- Préparation de max. 550 g de glace
- Outil de pétrissage avec accouple-
ment de sécurité
- Fixation pour éléments réfrigérants
avec bord anti-dérapant
- Couvercle anti-éclaboussures
avec ouverture de remplissage
- Spatule incluse
- Capacité totale : 1,1 L
- Réf commerciale : MUZ5EB2

Référence : 00576062



"Multi-Mill" 3en1

- Kit permettant de hacher, moude
et transporter dans un même
récipient de conservation

Référence : 00577188



"Tasty Moment" 5en1

- Ingénieux pour ceux qui n'ont pas une
minute à perdre
- Le kit combine 5 fonctions : Mini-hachoir,
moulin à café, bol mixeur, mug de voyage
et récipient de conservation
- Lames pour moude
- Lames pour hacher
- 3 récipients en verre avec couvercles
hermétiques
- 1 bol mixeur avec couvercle et bec verseur
- Réf commerciale MUZ45XTM1

Référence : 00577187



Une parfaite panoplie d'accessoires



Fouet mélangeur professionnel avec revêtement en silicone

- Il mélange de façon homogène ; sa fonction spatule permet de racler parfaitement les parois intérieures du bol

Référence : 00753826



Fouet batteur professionnel tout en métal

- Sa hauteur est ajustable en fonction des quantités pour battre les blancs en neige ou la crème chantilly

Référence : 00498488



Crochet pétrisseur

- Il pétrit sans effort toutes sortes de pâtes lourdes

Référence : 00498491



Blender* en verre Thermosafe 1,75 L

- Il résiste aux chocs et aux grands écarts de température

* Selon modèle

Référence : 00463685

Les kits accessoires en option



“PastaPassion”

- Pour les fans de pâtes, le kit “PastaPassion” est composé d'un accessoire à lasagnes, d'un accessoire à tagliatelles et d'un adaptateur
- Pour réaliser toutes sortes de pâtes fraîches : lasagnes, raviolis, tagliatelles, cannellonis, tortellinis, cappellettis, nouilles...

Référence : 00576586



“VeggieLove”

- Pour les amateurs de fruits, de légumes et de crudités, le kit “VeggieLove” est composé d'un accessoire râpeur /éminceur et de 5 disques
- Pour réaliser toutes sortes d'entrées et d'apéritifs : antipasti, salades, salades de fruits...

Référence : 00576587



“VitalEmotion”

- Pour les maîtres du pain, le kit «VitalEmotion» est composé d'un moulin à céréales, d'un mini-hachoir Multi-mixer et de 3 disques
- Pour réaliser des pains maison, des gâteaux, des crudités...

Référence : 00576588



“HuntingAdventure”, le pack du chasseur

- Pour les amateurs de charcuterie, ce kit est composé d'un hachoir à viande avec adaptateur et de 3 garnisseurs de saucisses
- Pour hacher viande et poisson et réaliser soi-même des tartares, farces et saucisses

Référence : 00577035



Equipez votre four comme un chef !

Voici une sélection d'accessoires pratiques et malins pour optimiser l'utilisation de votre four et réussir vos petits plats !



Connectez-vous sur la boutique de votre marque pour découvrir les nombreux accessoires compatibles avec votre four.



Lèche-frite universelle

- Lèche-frite extra profonde émaillée pour les fours
- Idéal pour les gâteaux, les rôtis, les plats surgelés et autres plats
- Également utile comme récolte-gouttes pendant la cuisson d'une viande cuite sur une grille
- Passe au lave-vaisselle
- Compatible ActiveClean - Pyrolysable
- Dimensions : 46,5 cm x 37,5 cm x 3,8 cm

Référence : 00574912



Lèche-frite en verre

- Idéal pour les préparations avec fonction micro-ondes ou la chaleur combinée micro-ondes
- Lavable au lave-vaisselle
- Non pyrolysable
- Dimensions : 43,95 x 35,0 x 2,8 cm

Référence : 00441174



Lèche-frite Pro Extra profonde

- Idéal pour griller ou rôtir les grosses pièces
- Comprend une grille d'insertion
- Peut-être utilisé dans des cuisinières ou fours avec porte abatante ou ouvrante sur le côté
- Peut s'utiliser avec le couvercle émaillé 00437803 (en option)
- Dimensions : 46,5 x 37,5 x 8 cm
- Capacité : 10 litres

Référence : 00449949



Grille de cuisson

- Grille de cuisson multi-usage pour fours
- Recommandé pour les ustensiles, les plats congelés, moules à gâteaux, gratins etc...
- Particulièrement stable et facile à manipuler
- Idéal pour les cuisinières et les fours aussi bien avec une porte à ouverture latérale, coulissante ou à ouverture chariot
- Convient pour fours de 60 cm et fours micro-ondes encastrables de 60 cm
- Dimensions : 465 x 375 x 20 mm

Référence : 00574876



Plat en porcelaine blanc

- Plat en porcelaine de haute qualité, pour la cuisine et le service
- Maintient les préparations au chaud
- Lavable au lave-vaisselle

Petit format (176 x 325 mm)
Réf : 00573899
Grand format (352 x 325 mm)
Réf : 00573900



Plat à pizza

- Parfaits pour les pizzas, quiches...
- Plats grand format (35 cm de diamètre x 3 cm de haut)
- Emaillés à l'intérieur et extérieur
- Lavable au lave-vaisselle
- Non pyrolysable

Pour fours traditionnel
Réf : 00471963



Pierre et pelle à pain et pizza

- La pierre garde la chaleur et la restitue lentement
- Idéale pour le pain, la pizza ou les aliments surgelés
- Contient :
 - 1 pierre à pain
 - 1 pelle en bois non traité pour servir et retirer les aliments de la pierre de cuisson

Kit standard (pierre 375x330mm)
Réf : 00463892
- Bosch, pierre en céramique
Réf : 00577535
- Set Gaggenau avec pierre réfractaire massive (359x340mm)
Réf : 00468882
- Pelle à pizza
Réf : 00097367



Plat à rôtir en verre

- Cocotte en verre
- Peut être utilisé dans le four traditionnel ou le four à micro-ondes
- Multi-usage : pour la cuisson des rôtis, volailles et légumes
- Son couvercle peut aussi servir de plat à gratins
- Contenance : 3,5 L + 1,6 L

Référence : 00468180

* Veuillez vérifier la compatibilité avec votre appareil.

Optimisez votre four !

Le rail télescopique permet d'enfourner et de sortir des plats en toute sécurité puisque ce sont les plats qui viennent à vous !

Les grilles et la lèchefrite coulissent facilement. Sur certains modèles, la fonction "stop" garantit une stabilité parfaite lors de la manipulation.



Rails télescopiques pour fours 60 cm*

- Grâce aux rails coulissants et télescopiques, la mise en place et le retrait des plaques de cuisson sont facilités
- Permet les manipulations pendant la préparation au four (arroser, badigeonner ou retourner en cours de cuisson)
- Pas de risque de basculer, car le système d'extraction est solidement fixé à l'arrière du four
- Mécanisme : Glissières sur rails
- Livrés sans grilles et sans plaques de cuisson

-4 niveaux
-extension 2/3
-Pour modèles BO and BX 210/211 ovens

Réf : 00708572

3 niveaux
-extension totale

Réf : 00577538

3 niveaux,
-extension totale,
-pyrolysables
-fonction stop
-pour four avec porte abattante

Réf : 00577329

-3 niveaux
-extension 3/4

Réf : 00465893

3 niveaux,
-extension totale,
-fonction stop
-pour four avec porte abattante et porte à ouverture latérale

Réf : 00708430

-2 niveaux

Réf : 00464969



* Veuillez vérifier la compatibilité avec votre appareil.

Un four impeccable

Cuisson après cuisson, les parois s'encrassent. C'est pourquoi, il est indispensable de procéder régulièrement au nettoyage de son four.



Supports pour pyrolyse

- Supports à installer dans les fours pyrolysables
- Permet de nettoyer les plaques de cuisson pouvant être laissées à l'intérieur du four pendant le processus de nettoyage
- Contenu: 2 supports en inox
Les supports peuvent se décolorer après la première utilisation

Référence : 00466546



Spray dégraissant

- Pour les hottes, fours, micro-ondes et meubles de cuisine
- Elimine la graisse en profondeur et les résidus brûlés
- Usage : après chaque cuisson salissante

Référence : 00311781



Kit de nettoyage Gaggenau Pour four inox

- Produits pour nettoyer et faire briller tous les fours en inox
- Idéal pour enlever efficacement les salissures, les tâches, les résidus de tartre et les dépôts de graisse
- Réduit l'adhérence du calcaire et de la graisse
- Contenu: 500ml

Référence : 00667027



Mousse détartrante Gaggenau Pour fours combi-vapeur

- Détartrant professionnel conçu pour éliminer le tartre et les résidus calcaire
- Mousse légère pour une utilisation simple et efficace
- Conçu pour éliminer le tartre et les résidus calcaire à l'intérieur et à l'extérieur du four
- Pour fours combi-vapeur avec une arrivée d'eau continue
- Contenu: 500ml

Référence : 00667025



Les bons ustensiles pour une meilleure cuisine !

Votre table de cuisson donnera toute sa performance et vous offrira toute satisfaction si vous l'utilisez avec les ustensiles appropriés. Ces derniers varient en fonction du type de table ou du type de foyer que vous possédez.

A savoir ! Pour assurer une répartition uniforme de la chaleur, la taille de vos casseroles doit correspondre à celle de la zone de cuisson ou ne pas la dépasser de plus d'un pouce.

Pour toutes les tables de cuisson



Batterie de cuisine PRO

- Corps et fond thermo- diffuseur pour conduire parfaitement la chaleur
- En inox (finition acier brossé)
- Graduation à l'intérieure
- Composition :
 - Casserole de 16 cm / 1,2L
 - Faitout de 16 cm / 1,7L avec couvercle en verre
 - Faitout de 22 cm / 4,2 l avec couvercle en verre
 - Poêle de 24 cm avec revêtement anti-adhésif: (Réf : 00576162)

Batterie Réf : 00576026
Poêle seule Réf : 00576162



Poêles spéciales thermoSensor

- Poêles professionnelles
- Spécialement étudiées pour fonctionner sur une table induction avec thermoSensor
- Peut s'utiliser sur toutes les autres sources de chaleur
- Anti-adhérentes
- En inox

Fond 15 cm - Réf : 00570364
Fond 19 cm - Réf : 00570365
Fond 21 cm - Réf : 00570366



Ustensiles littala

- Design finlandais qui repose sur la fonctionnalité, la beauté et la qualité
- Inox (revêtement poêle anti-adhésif)

Sauteuse 16 cm / 1,5L - Réf : 00576303
Faitout 18 cm / 2,5L - Réf : 00576304
Faitout 20 cm / 4L - Réf : 00576305
Poêle 26 cm - Réf : 00576306



Wok Silit

- Utilisable sur une table induction ou vitrocéramique
- Pour cuisiner des plats asiatiques et faire revenir légumes ou viandes
- Lavable au lave-vaisselle,
- Fond plat : 14,5 cm /
- Diamètre : 36 cm sur le dessus
- En inox

Réf : 00571392

Pour toutes les tables de cuisson



Braisière en inox

- Idéal pour rôtir, braiser, mijoter, les ragouts, les daubes...
- Convient également pour le four (jusqu'à 250 °C)
- Livré avec un couvercle en verre
- Dimensions : 31 x 22 cm
- Capacité : 6,5 litres
- En option : un panier vapeur à insérer dans la braisière pour cuisiner sainement

Braisière Réf : 00573879
Panier vapeur Réf : 00576118



Le teppan Yaki

- Pour saisir les aliments à haute température, tout en préservant leur jus de cuisson et leur moelleux
- Sans fumée désagréable
- Spécialement conçu pour la zone flexInduction
- En Inox
- Hors tout : 41,5 cm x 26,5 cm
- Intérieur : 37 x 20 cm

Référence : 00575951



Le grill

- Pour cuire, griller, saisir
- Spécialement conçu pour la zone flexInduction
- En fonte
- Hors tout : 41,5 cm x 26,5 cm
- Intérieur : 36,5 x 20 cm

Référence : 00576158



Protection pour tables de cuisson

- Pour utiliser sans risque vos tables de cuisson comme plan de travail, ou pour y déposer couvercles et ustensiles
- Planche de protection en verre trempé, avec 6 patins en silicone
- Résiste aux chocs et à la chaleur (300°)
- S'adapte à tous les modèles standards de tables de cuisson
- 2 formats : 1/2 protection – protection intégrale

50 x 28 cm – Réf : 00579503
57 x 50 cm – Réf : 00579504

Accessoires Gaz



Batterie de cuisine - Gaz

- Fond spécialement conçu pour les tables de cuisson au gaz
- Revêtement anti-adhésif
- Composition :
 - Poêle : diamètre de 27cm, base de 22.5cm
 - Casserole avec couvercle en verre : diamètre de 27cm , base de 22.5cm
 - Casserole avec couvercle en verre : diamètre de 19cm , base de 15.5cm

Référence : 00571260



Supports pour cuisson gaz

- **Mijoteur** (Réf. 648786)
 - Pour réussir sans risque les plats mijotés sans rester à coté de la casserole pour remuer !
 - Permet une répartition uniforme de la chaleur à la base de la casserole
 - Evite que les aliments ne collent au fond de vos plats
- **Support Wok** (Réf. 647832)
 - Pour une meilleure stabilité du wok
 - En fonte
 - Diamètre : 233 mm

Mijoteur - Réf : 00648786
Support Wok - Réf : 00647832



Tuyaux de gaz VISSINOX®

- Flexibles haut de gamme sûrs, souples et respectueux de l'environnement
- Résiste au temps et à la chaleur
- TRIPLE SECURITE
 - 1 - Une gaine de protection PVC
 - 2 - Une tresse inox
 - 3 - Un tuyau tout inox inaltérable

POUR BUTANE / PROPANE NF D 36-125
- 1m : Réf. 00574777
- 1,5 m : Réf. 00570598
- 2 m : Réf. 00574778
POUR GAZ NATUREL NF D 36-121
- 1m : Réf. 00574775
- 1,5 m : Réf. 00570599
- 2 m : Réf. 00574776



Faites table nette !

Bien entretenir votre table de cuisson est indispensable pour lui apporter brillance et hygiène parfaite. Quel que soit le type de table que vous avez choisi, nous vous invitons à nettoyer sa surface après avoir cuisiné.

Si vous n'effectuez pas cette opération immédiatement, vos tâches et les résidus alimentaires seront plus difficiles à nettoyer.



Kit de nettoyage pour tables de cuisson

- Idéal pour le nettoyage et l'entretien de vos tables vitrocéramiques et tables induction
- Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures, et aliments brûlés
- Contenu :
 - 1 flacon de 250 ml (311499)
 - 1 grattoir (087670)
 - 1 chiffon de nettoyage

Référence : 00311502



Crème nettoyante pour tables de cuisson

- Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures, aliments brûlés
- Permet également de nettoyer la décoloration provoquée par la chaleur sur les tables de cuisson inox à gaz
- Flacon 250 ml

Référence : 00311499



Grattoir vitrocéramique

- Grattoir pour tables de cuisson avec surface en verre
- Idéal pour retirer les aliments brûlés et autres salissures
- Convient pour les tables vitrocéramiques et à induction
- Ne raye pas
- Système de sécurité de la lame
- Contenu : 1 grattoir + 1 lame
- Lames de rechange disponibles sous la réf. : 00027768

Référence : 00087670

ATTENTION !

N'utilisez jamais de produits abrasifs, de nettoyants agressifs tels que les sprays pour fours, de produits détachants ou d'éponges qui rayent. Nos produits ont été spécialement testés afin de vous garantir des résultats de nettoyage optimaux.



La hotte, votre meilleure alliée pour combattre les odeurs

La hotte vous permet d'absorber les odeurs de cuisson... A condition d'observer quelques règles simples pour son entretien et son usage, que votre cuisine soit ouverte ou fermée. Les restes de graisse s'accumulent dans le filtre et diminuent l'efficacité de la hotte. La solution ? Un entretien régulier. Le moyen le plus simple ? Changer les filtres à graisse textiles et à charbon actif et nettoyer les filtres métalliques.



Tous les filtres de nos hottes peuvent être commandés sur nos boutiques en ligne. Retrouvez l'adresse de votre boutique page 24.



Modules de recyclage CleanAir*

- Neutralisent 95% des odeurs grâce à une surface de filtre importante
- Facilitent la recirculation d'un air frais et pur
- Un confort absolu, CleanAir bénéficie des dernières améliorations acoustiques
- A changer 1 fois par an
- Voir modèle selon hotte

Réf : 00576099
Réf : 00746869
Réf : 00746868
Réf : 00747431



Volet anti-refoulement

- Pour les hottes en mode évacuation
- Systèmes de fermeture pour réduire les pertes d'énergie
- S'ouvrent automatiquement sous la pression du flux d'air et se referment quand la pression cesse
- Voir modèle selon hotte

Réf : 00264765
Réf : 00265171
Réf : 00481051
Réf : 00481052
Réf : 00645769



Jeux de 6 filtres textiles

- Retient les graisses pendant la cuisson
- Peut être utilisé en mode recyclage avec un filtre charbon
- Ces filtres s'adaptent à toutes les hottes de 60cm et de 90 cm
- Contenu: 6 filtres
- A changer tous les 2 mois

Pour hottes de 60 cm
Réf : 00452151
Pour hottes de 90 cm
Réf : 00452152



Set de nettoyage

- Lot de 6 filtres graisses textile & un super dégraissant
- Des filtres pour retenir les graisses pendant la cuisson (pour hottes 60 cm) - utilisables en mode recyclage
- A changer tous les 2 mois
- Un spray dégraissant pour la hotte et le pré-nettoyage des filtres métalliques

Réf : 00576337



Crédence inox

- Pour préserver la propreté des murs et décorer la cuisine
- Se pose derrière n'importe quelle plaque de cuisson
- Finition acier brossé

Pour hottes de 60 cm
Réf : 00465429
Pour hottes de 90 cm
Réf : 00571881



QUELQUES CONSEILS :



Les filtres métalliques

Plus ces derniers sont saturés de graisse, moins votre hotte est efficace. C'est pourquoi, si vous faites de votre hotte une utilisation régulière (1 à 2 heures par jour), nous vous recommandons de nettoyer vos filtres au bout de 8 à 10 semaines.

Pour un nettoyage rapide, utiliser le super dégraissant (ref 311297) puis nettoyer les filtres au lave-vaisselle.

Les filtres à charbon (sur les installations en recyclage)

Les filtres à charbon ne peuvent pas être lavés comme vos filtres à graisse métalliques.

Pour une efficacité absolue, nous vous recommandons de les changer tous les 6 à 12 mois environ.

Indication

Tous les filtres de nos hottes peuvent être commandés sur nos boutiques en ligne. Retrouvez l'adresse de votre boutique page 24.



* Veuillez vérifier la compatibilité avec votre appareil. Pour des raisons de sécurité, le montage doit être effectué par un spécialiste.

L'inox : design et praticité dans la cuisine

Grâce à ses qualités, l'inox devient de plus en plus tendance dans la décoration et notamment la cuisine. Durable (ne rouille pas), propre et original, il rend votre cuisine moderne, agréable et pratique. La preuve, les meilleurs chefs font de leur mieux pour intégrer cette matière dans leurs cuisines professionnelles !

C'est pourquoi nous vous proposons une gamme complète de produits vous permettant de nettoyer, protéger et faire briller vos surfaces en inox.



Chiffons en microfibres e-cloth

- Pour absorber les graisses, et éliminer la saleté sur les surfaces inox et vitrées:
 - Un chiffon vert pour un nettoyage en profondeur sans rayer grâce à son triangle grattoir spécial inox
 - Un chiffon bleu pour faire briller les surfaces
- Ecologique : un peu d'eau suffit

Référence : 00466148



Nettoyant en Poudre "Wiener Kalk"

- Pour enlever les marques et les saletés de l'appareil !
- La poudre doit être utilisée avec de l'eau de manière à créer une "pâte" et essuyée dans le sens du grain du métal
- Performant et facile à utiliser
- Convient pour des surfaces froides et chaudes
- Ne pas utiliser sur les marquages des bandeaux de commande
- Contenu: 100 g

Référence : 00311774



Lingettes nettoyantes

- Pour redonner de l'éclat à vos appareils électroménagers inox !
- Lingettes imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour protéger les surfaces et empêcher les marques et traces de doigts
- Combinaison d'une solution nettoyante et d'une lingette non abrasive
- Convient pour les surfaces froides, chaudes et recouvertes d'aluminium (en évitant les marquage bandeaux de commandes)
- Contenu: 5 lingettes nettoyantes jetables (emballées individuellement)

Référence : 00311134



Kit d'entretien inox

- Permet un nettoyage optimal et un entretien durable des surfaces inox
- Convient pour les surfaces chaudes et froides
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur les marquages des bandeaux de commandes des appareils
- Composé de la poudre nettoyante "Wiener Kalk" (100g) et d'une boîte de 5 lingettes

Référence : 00311775



Huile spéciale inox

- Pour empêcher les marques et traces de doigts sur les appareils !
- Facile à utiliser - il suffit d'essuyer la surface avec un chiffon
- Redonne de l'éclat à vos appareils
- Convient pour les surfaces froides, chaudes et recouvertes d'aluminium (en évitant les marquages de bandeaux de commandes)
- Contenu: Flacon de 100 ml

Référence : 00311567



Neoblank

- Procure un brillant éclatant et laisse un film de protection invisible !
- Élimine durablement les traces de doigts, rayures et tâches
- Les surfaces en acier inoxydable obtiennent un aspect propre, brillant satiné et uniforme
- Inodore et non toxique, sans danger pour les milieux alimentaires
- Produit testé et recommandé par nos marques

En spray bombe de 400 ml

Réf : 00468559

En flacon pulvérisateur 0,75L

Réf : 00576597



Crème nettoyante Stahlfix

- Pour nettoyer, entretenir et protéger l'inox et le chrome !
- Enlève facilement les tâches de graisse et de calcaire, et fait briller durablement
- Idéal pour les éviers, les casseroles, les couverts en inox et les objets chromés
- Produit testé et recommandé par nos marques
- Contenu: 200 ml

Référence : 00465041



Entretien métaux Starglanz

- Pour nettoyer, protéger et faire briller tous les métaux !
- Idéal pour le nettoyage des aciers, cuivre, laiton, étain, chrome et aluminium
- Fait briller durablement
- Enlève les taches de rouille
- Peut être utilisé pour nettoyer les bouilloires, casseroles, éviers, fours et les grills, etc
- Produit testé et recommandé par nos marques
- Contenu : 150 ml

Référence : 00310631



La conservation des aliments nécessite une bonne organisation

Si votre réfrigérateur bénéficie de la technologie NoFrost, vous disposez d'une liberté de rangement totale grâce au système MultiAirFlow qui répartit le froid dans les moindres recoins. Par contre si vous disposez d'un réfrigérateur classique (froid statique ou brassé), la température diffère en fonction des zones. C'est la raison pour laquelle le rangement de vos aliments doit être effectué de façon organisée.



Beurrier

- Pour conserver le beurre au réfrigérateur !
- Pour 250 gr de beurre
- Dimensions : 14,2 cm x 5,8 cm x 9,3 cm
- Plastique Blanc – transparent

Référence : 0086166



Casier à oeufs

- Pour ranger les œufs dans la porte du réfrigérateur !
- Peut contenir jusqu'à 7 œufs
- Plastique transparent

Référence : 00643089



Rack à bouteilles

- Permet de ranger 3 bouteilles

Référence : 00702414



Etagère à bouteilles

- Pour ranger des bouteilles sans perdre de place !
- A fixer sous une étagère en verre
- Pour accroître la capacité de votre appareil en stockage sans bloquer d'autre espace
- Permet de stocker jusqu'à 4 bouteilles
- Dimensions : 40,5 cm x 13 cm x 32 cm (L x l x h)

Référence : 00436162



Accumulateur de froid

- Pour conserver et maintenir vos aliments au frais !
- Accumulateur de froid pour congélateur et glacière
- Maintient pendant 16h une température inférieure à 6°C
- Extra-plat
- Blanc
- Dimensions: 21,8 cm x 13,5 cm

Référence : 0085716



Bac à glaçons

- Bac à glaçons en plastique avec couvercle
- Pour 12 cubes

Référence : 00654106

QUELQUES GESTES À ADOPTER :



- 1) Laissez refroidir les plats avant de les déposer dans le réfrigérateur pour éviter la condensation.
- 2) Couvrez ou emballez les aliments pour préserver leur fraîcheur et leur goût.
- 3) Ôtez les sur-emballages en carton (ex. pots de yaourt...) pour éviter la contamination des aliments et favoriser la circulation de l'air froid.
- 4) Nettoyez au moins une fois par mois votre réfrigérateur avec un désinfectant (Réf. 00465049)

Un réfrigérateur propre et sain !

Un bon entretien permet de conserver la température de consigne de l'appareil en réduisant la fréquence et la durée de sollicitation du moteur. Ces gestes permettent non seulement de réduire sa consommation électrique, de prolonger sa durée de vie, mais aussi d'assurer une hygiène parfaite.



Chiffon micro-fibres

- Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de traces
- Un résultat brillant sans utilisation de produits chimiques, uniquement de l'eau

Référence : 00460770



Désinfectant Neoform K spray

- Pour nettoyer et désinfecter réfrigérateurs, plans de travail...
- Bactéricide et fongicide, il permet de lutter contre les risques de listéria, salmonelles, moisissures...

Référence : 00465049



Zilofresh Anti odeur

- Empêche la contamination des odeurs entre aliments
- Apte au contact alimentaire
- Grâce à son cœur en inox, il garantira une fraîcheur parfaite dans votre réfrigérateur :
 - Écologique et sans composants chimiques
 - Reste efficace à vie.

Référence : 00578734

Une eau purifiée dans votre réfrigérateur américain

La plupart des réfrigérateurs Américains sont équipés d'un distributeur d'eau et d'un distributeur de glaçons et sont donc alimentés en eau. Le filtre sert à absorber et à retenir les polluants contenus dans l'eau que vous consommez.



Cartouches filtrantes internes

- Pour réfrigérateurs américains*
- Améliore la qualité et le goût de l'eau
- Réduit la teneur en chlore et élimine les odeurs
- Se positionne facilement dans l'appareil
- Usage : à changer tous les 2 à 6 mois

UltraClarity* Réf : 00740560
Modèle CS-52* Réf : 00640565
Maytag UFK8001* Réf : 00491746



Cartouche de substitution

- Pour réfrigérateurs américains*
- Cartouche non filtrante
- Permet à l'appareil de fonctionner correctement
- Evite les dommages matériels associés aux fuites d'eau
- Se positionne facilement dans l'appareil

Bypass* Réf : 00740572



Cartouches filtrantes externes

- Pour réfrigérateurs américains*
- Réduit les dépôts (calcaire...)
- Nécessaire si dureté de l'eau supérieure à 7°dH
- Usage : à changer tous les 2 à 6 mois

AquaQuell o6 B Brita*
Réf : 00660303
Modèle DD-7098*
Réf : 00750558

POURQUOI CHANGER LE FILTRE TOUS LES 6 MOIS?

Le filtre adsorbe et retient les polluants contenus dans l'eau.

Si vous utilisez le filtre pour une durée plus longue que prévue, de nouvelles bactéries commencent à se développer dans le filtre, et donc dans l'eau de votre réfrigérateur américain.

* Veuillez vérifier la compatibilité avec votre appareil.



Un rangement clair pour une vaisselle impeccable

Quel que soit le modèle de lave-vaisselle dont vous disposez, certaines règles restent immuables pour assurer le bon lavage de votre vaisselle.

Par exemple, il faut éviter d'empiler les objets les uns sur les autres ou que la vaisselle soit en équilibre, orienter les ouvertures des récipients vers le bas ...

Pour simplifier son rangement et garantir un résultat de vaisselle impeccable, nous avons sélectionné quelques accessoires pratiques, dont vous ne pourrez plus vous passer !



Douchette grands plats

- Idéal pour le lavage des grands plats (les grilles de four et de réfrigérateurs, lèchefrites, poêles...)
- Douche à jets puissants qui nettoient les particules de nourriture et de graisse
- Se clipse facilement sur la paroi arrière du lave-vaisselle (retirer le panier supérieur)
- Les grands plats doivent être placés dans le panier inférieur
- Convient pour tous les lave-vaisselle, sauf pour les modèles SM et SMS

Réf : 00167301
Réf : 00612114



Support pour carafe et biberon

- Support spécial pour lave-vaisselle
- Pour fixer les bouteilles ou les vases dans le panier inférieur
- Aide également à nettoyer les biberons (A noter : les lave-vaisselle ne stérilisent pas vos accessoires)
- Convient pour tous les lave-vaisselle, sauf SMS ... et les modèles compacts

Blanc Réf : 00189288
Gris Réf : 00613051



Clips pour petits objets

- Pour fixer les petits objets en plastique dans le lave-vaisselle
- Idéal pour les couvercles, bagues de biberons, petites tasses ... (A noter : les lave-vaisselle ne stérilisent pas vos accessoires)
- Contenu : 3 clips
- Convient pour tous les lave-vaisselle sauf les modèles SMS et les modèles compacts

Bleus Réf : 00423712
Gris Réf : 00613052



Range couverts vertical

- Petit panier à couverts pour lave-vaisselle
- Flexible, peut être placé n'importe où dans le panier supérieur
- Contient 3 compartiments à couverts
- Convient pour tous les lave-vaisselle à l'exception des lave-vaisselle compacts

Référence : 00267820



Cassette pour couverts en argent

- Pour protéger les couverts en argent de la corrosion et du ternissement
- En aluminium
- La cassette s'insère facilement dans le panier à couverts

Dimensions : L 5,2 cm x l 21,7 cm x H 4,8 cm
Réf : 00432377
Dimensions : L 5,5 cm x l 20,2 cm x H 4,1 cm
Réf : 00646179



Panier à couverts classique

- Panier à couverts classique
- A placer dans le panier inférieur
- Contient 6 compartiments
- Convient également aux modèles de lave-vaisselle compacts GV200...

Référence : 00668270



Supports verres à pied

- Permet de bien caler jusqu'à 4 verres de vin ou de champagne dans le panier inférieur
- Compatible avec paniers VarioFlex (jusqu'à 2 supports) ou
- VarioFlex Luxe (jusqu'à 4 supports)
- Couleur : gris foncé

Bosch Réf : 00791039
Siemens Réf : 00791040



Extension AquaStop

- Prolonge l'arrivée et la sortie d'eau jusqu'à 3,6 m
- Indispensable si la distance de raccordement de l'eau est supérieure à 1,2 ou 1,4 m (voir instructions)
- Convient à tous les lave-vaisselle
- Alimentation : Lg 2.20 m
- Evacuation : Lg 1.95 m

Référence : 00350564

* Veuillez vérifier la compatibilité avec votre appareil.

Un lave-vaisselle toujours performant

Une utilisation régulière des produits d'entretien garantit de très bons résultats de lavage et prolonge la durée de vie de votre appareil. Il est important d'utiliser des produits respectueux de votre lave-vaisselle.

Nos produits d'entretien ont été testés par nos marques et vous permettent de préserver vos appareils.



Retrouvez les vidéos de conseils d'utilisation et d'entretien de votre lave-vaisselle sur nos sites internet (voir adresses page 24).



Produit d'entretien 2 en 1

- Pour une hygiène totale, élimine les graisses et le calcaire pouvant boucher et encrasser les bras d'aspersion
- Pratique ! Cette solution liquide permet de nettoyer les endroits difficiles (joints, circuits d'eau...)
- Contenu : 250 ml (pour une utilisation)
- Doit être utilisé tous les 1 à 2 mois

Réf : 00311565

Existe en pack de 4

Réf : 00311566



Nettoyant poudre

- Pour éliminer efficacement les résidus de graisse, d'amidon et de protéine
- Nettoyant en poudre – permet un nettoyage efficace et intensif des résidus alimentaires qui peuvent boucher ou encrasser les bras d'aspersion
- Pour un entretien efficace, utiliser régulièrement ce produit tous les 4-6 mois. Ne détartre pas
- Contenu: boîte de 200 g pour une utilisation

Réf : 00311580

Existe en pack de 4

Réf : 00311581



Détartrant pour lave-vaisselle

- Pour éliminer de manière efficace les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil
- Améliore les performances et la durée de vie de l'appareil dans les zones à dureté d'eau élevée et peut permettre d'économiser de l'énergie
- Contenu : 250g (1 utilisation)
- Usage : tous les 6 mois

Réf : 00311506

Existe en pack de 4

Réf : 00311600



Kit d'accessoires de lavage

- Pour ranger le lave-vaisselle et garantir un résultat impeccable
- Contenu :
 - 1 support carafe / biberon
 - 1 douche grande plats
 - 3 clips pour petits objets
 - 1 nettoyant poudre

Réf : 00576338



Galet ZIELONKA anti-odeur

- Innovant et efficace, le galet en inox combat les mauvaises odeurs tout en étant élégant
- Ecologique : il élimine les odeurs sans utiliser de produit chimique
- Résistant, il est efficace à vie
- A accrocher dans le compartiment à couverts du lave vaisselle

Réf : 00466308



ENTRETIEN RÉGULIÈREMENT VOTRE APPAREIL

Pour un entretien efficace, utilisez régulièrement le produit nettoyant (Réf 00311580)

Après chaque lavage : nettoyage des filtres

Après chaque lavage, vérifiez l'état de votre système filtrant. Reportez-vous à la notice de votre appareil pour procéder au dévissage du système filtrant. Puis, enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l'eau du robinet.

Régulièrement : nettoyage des bras d'aspersion

Contrôlez régulièrement que les buses de sortie des bras d'aspersion ne soient pas bouchées. Pour ce faire, dévissez les bras d'aspersion et passez-les sous l'eau courante. Nous vous invitons à consulter la notice de votre appareil pour savoir comment procéder.

Au moins 2 fois par an : un lavage à vide

Pour ce faire, remplissez normalement votre compartiment détergent et sélectionnez le programme présentant la température de rinçage maximale. Ceci permet un nettoyage complet de votre lave-vaisselle, même dans les endroits plus difficiles d'accès.

Nettoyez régulièrement le joint de porte à l'aide du produit d'entretien (Réf 00311565).



Des accessoires astucieux pour une lessive réussie

Comment optimiser l'espace dans une petite buanderie, placer une lave-linge sous un plan de travail, ou imperméabiliser facilement vos vêtements...?

Pour faciliter l'utilisation et l'entretien de votre lave linge, voici quelques produits pratiques et simples à utiliser.



Kit de superposition

- **Pratique** : Permet d'empiler les appareils en toute sécurité, tout en les empêchant de bouger ou basculer
- Pour poser un sèche-linge (à condensation) sur un lave-linge (frontal)
- Largeur : 60 cm

Sans tablette
Réf : 00244024 (blanc)
Réf : 00466316 (inox)
Avec tablette coulissante pour chargement et déchargement
Réf : 00244044 (blanc)
Réf : 00574010



Socle universel tiroir

- **Socle de rangement avec tiroir**
- Pratique pour ranger vos accessoires (filets à linge, pinces ...) et optimiser l'espace de votre buanderie
- Dimensions : H 40 x L 60 x P 56 cm

Pour lave-linge frontaux
Réf : 00575721
Pour sèche-linge
Réf : 00575722



Plaques de recouvrement

- Pour encastrement sous plan

Pour lave-linge 8 Kg
Réf : 00689956
Pour lave-linge 7 Kg
Réf : 00472560



Filets à linge

- **2 filets de lavage pour prendre soin de votre linge**
- 100% polyester
- Fermeture par zip avec fermeture éclair
- **1 pochette pour les pièces de linge fragiles** (soutien-gorge, bas, nylon,...)
Dimensions: 30 x 23,5 x 16 cm
- **1 filet à linge pour les vêtements délicats** (chaussettes, pulls,...)
Dimensions 60 x 90 cm

Référence : 00461036



Détartrant Lave-linge

- Pour éliminer de manière efficace les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil
- Améliore les performances et la durée de vie de l'appareil dans les zones à dureté d'eau élevée et peut permettre d'économiser de l'énergie
- Contenu : 250g (1 utilisation)
- Usage : tous les 6 mois

Réf : 00311506
Existe en pack de 4
Réf : 00311600



Nettoyant poudre lave-linge

- Pour éliminer les dépôts organiques, tels que les résidus de lessive
- Empêche la formation de mauvaises odeurs
- Usage : tous les 2 à 3 mois

Réf : 00311610
Existe en pack de 4
Réf : 00311611



Produits Imperméabilisants Nikwax

- Pour nettoyer et renouveler la respirabilité et l'imperméabilisation
- Bouteilles de 300 ml

Lessive Tech Wash®
Réf : 004633531 -
Imperméabilisant TX Direct®
Pour vêtements de plein air
Réf : 004633532
Imperméabilisant Polar Proof®
Pour polaires, laine et molleton
Réf : 004633533



Si vous avez des vêtements délicats à laver, protégez-les en les glissant dans le filet de lavage pour pièces fragiles (réf 461036).

Si vous souhaitez réimperméabiliser vos vêtements de pluie et tenue de ski, nous vous recommandons les produits Nikwax ci-contre.

Pour un repassage en douceur

Le fer à repasser et la centrale vapeur sont sujet au calcaire. A l'usage, trop de calcaire peut provoquer des coulures et peut empêcher votre appareil de fonctionner correctement.

Il est conseillé de détartrer son fer régulièrement (voir ref 311715) et procéder au nettoyage de la semelle une fois par mois environ.



Semelles anti-lustrantes			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour protéger les tissus délicats et éviter les surbrillances sur les vêtements foncés ■ Idéal pour l'entretien des matières sensibles comme la soie, le nylon, la laine ■ Facile à utiliser, se clipse directement sur la semelle du fer à l'aide d'un verrou 			
Pour Centrales vapeur			
Pour modèles TDS22 TDS35 TDS37 TDS38 Réf. commerciale : TDZ2045 Réf : 00571510	Pour modèles TDS25 Réf. commerciale : TDZ2520 Réf : 00464745	Pour modèles TDS1526 Réf. commerciale : TDZ1520 Réf : 00464849	Pour modèles TDS16 TDS20 TDS22 TDS45 Réf : 00575494
Pour fers à repasser		Pour repose fer	
Pour modèles TDA56 TDA76 TDA83 Et centrales vapeurs TDS1445 et TDS1506 Réf. commerciale : TDZ1510 Réf : 00464927	Pour modèles TDA50 TDA70 TDI90 Réf. commerciale : TDZ1550 Réf : 00575521	Semelle de protection pour fers à repasser Pour modèles TDA50 TDA70 TDI90 Réf. commerciale : TDZ1750 Réf : 00752962	



Housses spéciales vapeur

- Idéale pour l'utilisation avec les tables de centrales vapeur
- Dimensions 105 x 50 cm
- Couleur : noir / bordure bordeaux
- Lavable en machine à 40°
- Système de fixation : cordelette de serrage
- Veuillez vérifier la compatibilité avec votre table

Noir / Bordure rouge
Réf : 00575780
Gris / Bordure orange
Réf : 00572178
Gris / Bordure grise
Réf : 00466395



Récipients de remplissage

- Pratique pour verser l'eau dans le réservoir du fer à repasser
- Bouteille (0,5L) munie d'un bouchon-verseur pour remplir facilement le réservoir

Réf : 00643261
-Gobelet verseur
Réf : 00641096
-Entonnoir verseur
Réf : 00649566



Ampoules anti-calcaire

- Pour empêcher les dépôts de tartre sur les vêtements et assurer de meilleures performances de repassage
- Prolonge la durée de vie de votre fer à repasser ou centrale vapeur
- Détartrant liquide sous forme d'ampoules pour un dosage facile
- Contenu: 4 doses x 25ml (pour 4 utilisations)
- Convient pour les centrales vapeur : TDS11..-12.. et les fers à repasser TDA50...

Référence : 00311715

NOS CONSEILS !

Quelle eau utiliser ?

Dans les zones où l'eau est douce, l'eau du robinet convient parfaitement.

Si vous habitez dans une région calcaire, il convient d'utiliser systématiquement 50% d'eau déminéralisée ou distillée dans le fer à repasser ou la centrale vapeur.

Cela réduit la teneur en calcium de l'eau et diminue l'accumulation de calcaire.

Détartrage des fers et des centrales vapeur

En plus de l'obligation d'utiliser de l'eau appropriée, il convient d'éliminer les dépôts de calcaire tous les 3 mois.

Le réservoir doit être nettoyé après dix utilisations environ afin d'éviter l'accumulation de calcaire.



L'accessoire, votre allié anti-pollution

Dans votre maison l'air ambiant est 2 à 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Ne négligez pas le choix de l'accessoire car il vous permettra d'améliorer considérablement la puissance et l'efficacité de votre aspirateur.



Retrouvez tous les sacs et les filtres grâce au moteur de recherche des pièces d'origine sur www.bosch-home.fr dans la boutique.



Mini Turbobrosse

- **Brosser et aspirer en un seul mouvement !**
- Turbobrosse rotative universelle
- Pour nettoyer en profondeur fauteuils, matelas, tissus et tout type de sols
- Aspiration efficace des peluches, fils et cheveux
- Idéal pour les personnes allergiques à la poussière
- Largeur d'aspiration: 165 mm
- Couleur : Noir
- Réf commerciale : BBZ42TB

Référence : 00460431



Grande Turbobrosse

- **Pour aspirer et brosser en même temps !**
- Convient particulièrement pour les tapis, moquettes et tout type de sol
- Redresse les poils aplatis du tapis
- Excellente aspiration des peluches, fils, cheveux, et poils d'animaux
- Vitesse de la brosse rotative réglable en fonction du type de sol
- Largeur d'aspiration: 280 mm
- Réf commerciale : BBZ102TBB
- Brosse universelle

Référence : 00445741



Turbobrosse ProAnimal

- Turbobrosse spéciale poils d'animaux
- Innovante et brevetée
- aspire les poils et la poussière tout en prenant soin des moquettes les plus fragiles
- Facile à nettoyer, elle se démonte aisément

Bosch Réf : 00575625



Brosse Silent Clean Premium

- Brosse universelle double position : moquette ou sol dur
- Performante et silencieuse

Bosch Réf : 00575388



Brosse parquet**

- **Pour un parquet impeccable !**
- Spéciale pour parquets et sols durs délicats
- Equipée de 2 roulettes et d'une brosse extra souple qui exerce un point de force sur le sol et qui enlève aisément la poussière entre les fentes du parquet
- Largeur d'aspiration : 300 mm
- Réf commerciale : BBZ123HD
- Brosse universelle

Référence : 00576772



Suceur d'angle

- **Pour atteindre les endroits les plus difficiles !**
- Ce suceur plat permet d'accéder sans problèmes aux interstices entre les sièges auto ou les meubles
- S'adapte à tous les modèles BOSCH

Référence : 00461406



Le 4 en 1

- **L'accessoire pratique 4 en 1 !**
- Pour plus d'ergonomie cette brosse associe 4 fonctions : 1 suceur plat télescopique court ou long, 1 brosse pour meubles et 1 brosse pour étagères
- Pour modèles : BSG8 ...
- Référence accessoire : BBZ010ZK

Référence : 00483339



Kit Liberté Aspirateur balai Athlet

- Pour permettre d'aspirer dans les moindres recoins et les surfaces difficiles d'accès
- Contient :
 - 1 flexible,
 - 1 bandoulière de transport
 - 2 accessoires : suceur ameublement et suceur radiateur XL

Référence : 00577667

Les sacs aspirateurs en fibre synthétique⁽¹⁾

Seule l'utilisation d'un sac BOSCH assure un fonctionnement optimal et sûr de votre aspirateur
 Fermeture hygiénique : dispositif qui scelle le sac et retient la poussière à l'intérieur du sac. Boîtes de 4 sacs + 1 microfiltre



NOUVEAU Technologie "Powerprotect"

- 60% de puissance d'aspiration en plus
- Et des performances durables même quand le sac est plein
- Un sac qui s'adapte à tous les modèles d'aspirateurs Bosch (sauf BSG8 et BSN)



(1) Réf BSH G ALL 00577318
 (2) Réf 00576863 sacs identiques mais packaging Bosch/ Siemens

	<p>Type G MegaFilt / SuperTEX®</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 sacs avec 4 couches de filtration + 1 microfiltre <p>Référence : 00468383</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour BSGL2, BSGL3, BGL35, BSD, BSGL4 / BSG4 / BSG6 / BSA / BSB / BSC / BBS / BSF
	<p>Type P MegaAir / SuperTEX®</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 sacs avec 4 couches de filtration + 1 microfiltre <p>Référence : 00468264</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour BSG8
	<p>Type K MegaAir / SuperTEX®</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 sacs avec 4 couches de filtration + 1 microfiltre <p>Référence : 00468265</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour BSG1, BSN

Filtres anti-odeur à charbon actif

- Il évite l'accumulation des mauvaises odeurs

Réf. : pour modèles BSG6 00426967
 Réf. : pour modèles BSG7 00497583
 Réf. : pour modèles BSG8 00483781
 Réf. : pour modèles BSD / BSGL 2 00480727

Filtre Bionic 2en1

- Neutralise les odeurs par un système de filtration naturel en diffusant une légère senteur de fraîcheur
- Retient la poussière et assure une plus grande longévité du moteur
- Usage : tous les 6 mois
- Contient : 1 filtre Bionic Filter + 1 filtre de protection moteur
- Compatible avec modèles : BSG8.../BSGL3.../BSGL4.../BSGL5...

Référence : 00468637

Filtre sortie d'air

- **Microfiltre**
- Compatible avec modèles : BSA... /BSD... /BSGL2...

Référence : 00633890

Filtre protection moteur

- Filtre électrostatique qui retient la poussière et évite l'accumulation des mauvaises odeurs
- Assure un plus grande longévité du moteur
- Lavable

Référence : 00578863

Filtres HEPA*

- Filtres non lavables doivent être remplacés une fois par an dans des conditions normales d'utilisation

Pour modèles BSG8	Réf : 00578732
Pour modèles BSG7	Réf : 00491669
Pour modèles BSG3/4, BSG6	Réf : 00578731
Pour modèles BGS5 (Relaxx), BSG5, BSG62	Réf : 00577303
Pour modèles BGS6	Réf : 00570324
Pour modèles BGL45, BSG4, BGB45, BSG2	Réf : 00578733
Pour modèles BGS4 / BGS3	Réf : 00575274
Pour modèles BGL2, BGL3	Réf : 00576833

LE SAVIEZ-VOUS ?

Recommandés pour les personnes allergiques, les filtres HEPA sont dotés d'une double épaisseur et sont capables de filtrer 99,997% des particules les plus fines de l'air ambiant.

Retrouvez le filtre HEPA de votre appareil sur www.bosch-home.fr/aboutique



Le Service Constructeur, à vos côtés tout au long de la durée de vie de votre appareil

Même hors garantie, vous pouvez compter sur notre service après-vente expérimenté et de qualité.

A la recherche de votre mode d'emploi, besoin de conseils d'entretien ou d'une intervention rapide, nous nous occupons de tout !

Notre **Service Consommateurs** est disponible pour vous conseiller :

- Aide au choix d'un appareil avant l'achat
- La recherche d'un revendeur
- La mise en service de votre appareil et les premiers réglages
- L'utilisation et l'optimisation de ses fonctionnalités

Notre **Service Interventions** à votre disposition.

Des experts partout en France

Tous les professionnels du service après-vente, son réseau de 59 techniciens et ses 130 centres agréés sont présents sur toute la France. Formés en permanence, ils disposent d'une expertise unique sur tous les produits électroménagers de nos marques.

Un service disponible 24h/24, 7j/7

Parce qu'un appareil en panne nécessite une intervention rapide, nos agents enregistrent votre demande 24h/24, 7j/7, par téléphone ou via notre formulaire de réservation en ligne. Nos techniciens peuvent intervenir le jour même, en matinée ou en soirée et même le samedi toute la journée⁽¹⁾.

Réparations garanties 6 mois⁽²⁾

Nous utilisons exclusivement des pièces neuves d'origine certifiées par nos marques afin de garantir la fiabilité de nos réparations et allonger la durée de vie de votre appareil.



Des consommateurs satisfaits

“ Service après-vente rapide et efficace. Le réparateur ne s'est déplacé qu'une seule fois pour réparer deux appareils (il avait les pièces dès sa 1^{ère} intervention). C'est tout à fait exceptionnel aujourd'hui. ”
Mme M. pour Gaggenau – février 2016

“ Les intervenants m'ont paru compétents, et on travaillé avec soin et précaution. J'ai bénéficié de conseils pour l'entretien de mes appareils, très utile car je dispose d'une cuisine entièrement équipée d'appareils Siemens. ”
Mr C. pour Siemens – Décembre 2015

“ Le professionnalisme de la personne à l'accueil téléphonique et du technicien sont remarquables. Les explications sont précises, l'intervention a été efficace, avec ponctualité. ”
Mr L. pour Neff – février 2016

	Service consommateurs (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30)	Service interventions à domicile (24h/24, 7j/7, prix appel local, hors jours fériés)	Sites internet - Réserver une intervention - Aide en ligne - Télécharger un mode d'emploi - Conseils entretien - Extension de garantie
	0 892 698 010	01 40 10 11 00	www.bosch-home.fr
	0 892 698 110	01 40 10 12 00	www.siemens-home.fr
	0 892 698 310	01 40 10 42 12	www.gaggenau.com
	0 892 698 210	01 40 10 42 10	www.neff-electromenager.com
	0 892 698 410	01 40 10 42 11	www.viva.fr
	Service 0,40 € / min + prix appel		

(1) Selon votre région
(2) Selon nos conditions générales d'intervention



Les bons réflexes !

L'entretien est un élément important dans la vie des appareils électroménagers. Il allonge la durée de vie, garantit un bon fonctionnement, protège l'environnement et préserve une bonne hygiène.

Quelques gestes simples, effectués régulièrement, permettront de profiter pleinement et durablement des appareils.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Près de 70% des pannes sont dues à un défaut d'entretien !

(Source : GIFAM)



	Régulièrement	Tous les 2 à 4 mois	Tous les 6 mois
Machine à café	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer les éléments amovibles de l'appareil et procéder au nettoyage > Réf. 00311769 	<ul style="list-style-type: none"> Changer la cartouche filtrante. Procéder à un détartrage de l'appareil > Réf: 00311556 > Réf. Tassimo 00311530 	
Hotte	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer et protéger les surfaces en inox > Réf. 00466148 > Réf. 00311775 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer les filtres métalliques > Réf : 00311781 Remplacer le filtre à graisse > Réf : 00452151 	<ul style="list-style-type: none"> Changer le filtre à charbon (hotte en mode recyclage)*
Table de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> Après chaque cuisson salissante, éliminer les résidus > Réf. 00311502 Nettoyer la surface vitrée > Réf. 00466148 		
Four	<ul style="list-style-type: none"> Après chaque cuisson salissante (ex : rôtis), nettoyer les graisses > Réf. 00311781 Éliminer les tâches incrustées sur les parois du four, les grilles et les lèche-frites 	<ul style="list-style-type: none"> Procéder à l'auto-nettoyage (pyrolyse, EcoClean, catalyse) 	
Réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> Désinfecter l'intérieur. > Réf. 00465049 Extérieur inox : nettoyer et protéger des traces de doigts > Réf. 00311134 Extérieur vitré : nettoyer et protéger des traces de doigts > Réf. 00460770 	<ul style="list-style-type: none"> Changer la cartouche filtrante du réfrigérateur américain. 	<ul style="list-style-type: none"> Éliminer les mauvaises odeurs. > Réf. 00578734 Dégivrer votre congélateur (sauf NoFrost)
Lave-vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> Après chaque lavage : Dévisser le système filtrant et enlever les résidus Régulièrement : nettoyer les bras d'aspersion 	<ul style="list-style-type: none"> Éliminer les résidus > Réf. 00311580 Lancer un programme de nettoyage > Réf. 00311565 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau Lancer un programme de détartrage > Réf. 00311506 Éliminer les mauvaises odeurs > Réf. 00466308
Lave-linge	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer l'extérieur, le bandeau de commande, le bac à produit et le tambour 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le filtre de la pompe Éliminer les dépôts organiques et les mauvaises odeurs > Réf. 00311610 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau Lancer un programme de détartrage > Réf. 00311506
Aspirateur	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer les brosses et embouts 	<ul style="list-style-type: none"> Changer le sac aspirateur ou nettoyer le bac à poussière* 	<ul style="list-style-type: none"> Neutraliser les odeurs > Réf. 00468637 Changer ou nettoyer le filtre HEPA (si lavable) Remplacer le filtre moteur

Pour commander : Rendez-vous sur nos boutiques en ligne



Rendez-vous sur nos boutiques en ligne.
Notre engagement : Commande traitée en 24h




Si vous avez le numéro de la référence qui vous intéresse, il vous suffit de vous rendre sur la boutique de votre marque. Renseignez le **code à 8 chiffres** de votre accessoires dans le moteur de recherche, puis ajoutez le produit à votre panier.



Si vous ne connaissez pas la référence du produit ou de la pièce détachée, vous pouvez :

- Soit rechercher le produit dans le catalogue de la **boutique en ligne**,



- Soit vous rendre sur le moteur de recherche en entrant le **numéro E-Nr de votre appareil**, situé sur la plaque signalétique.

Un guide en ligne vous explique comment retrouver la **plaque signalétique** de votre appareil.

NOUVEAU Découvrez la BOX Les Indispensables !

Une sélection de **5 produits* indispensables** à l'entretien des appareils électroménagers



- L'entretien est essentiel pour prolonger la durée de vie de leur appareil électroménager.
- C'est pourquoi nous avons rassemblé les 5 produits indispensables pour l'entretien de votre cuisine dans 1 BOX.

Référence : 00579414



INCLUS !

- Un livret de conseils d'utilisation et d'entretien
- Un mémo « Les bons réflexes »



PRATIQUE !

- Une notice simplifiée des 5 produits présents dans la box



Les pièces d'origine, un gage de qualité !

Choisir les pièces détachées certifiées par la marque est un gage de qualité ; elles vous permettent de conserver la fiabilité de vos produits.

Pour les commander, rendez vous simplement sur la boutique en ligne de nos marques (voir p. 24) en indiquant la référence de votre appareil. Et retrouvez tous nos conseils d'usage et d'entretien qui vous permettront d'être pleinement satisfait(e) de votre appareil.

Les pièces détachées* à connaître

FOUR		Cache en verre protection ampoule four	Réf : 00187384
		Kit Ampoule E14-40W-230V-300°C spéciale four + dévisse-cache	Réf : 00613655
		Joint de porte de four	Réf : 00491638
LAVE VAISSELLE		Filtre à particules pour éviter l'encrassement du lave-vaisselle	Réf : 00427903
		Roulette de remplacement pour panier inférieur du lave-vaisselle	Réf : 00611475
LAVE-LINGE		Manchette-hublot	Réf : 00361127
SECHE LINGE		Filtre à peluches	Réf : 00652184
		Poignée pour porte de sèche-linge	Réf : 00644221
REFRIGERATEUR		Pack de 2 charnières pour réfrigérateur encastrable	Réf : 00492680
		Douille axe de porte réfrigérateur	Réf : 00169301

* Veuillez vérifier la compatibilité avec votre appareil.

Notes

Commandez nos produits sur les boutiques en ligne :



www.bosch-home.fr/laboutique
www.siemens-home.fr/laboutique
www.gaggenau-eshop.fr
www.neff-electromenager.com/store



Inscrivez-vous à nos newsletters Bosch, Siemens et Neff afin d'obtenir des offres promotionnelles toute l'année :
www.bosch-home.fr
www.siemens-home.fr
www.neff-electromenager.com

Service Consommateurs

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.



Bosch : 0 892 698 010
Siemens : 0 892 698 110
Gaggenau : 0 892 698 310
Neff : 0 892 698 210
Viva : 0 892 698 410

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Service Intervention

disponible 24h/24 et 7j/7



Bosch : 01 40 10 11 00
Siemens : 01 40 10 12 00
Gaggenau : 01 40 10 42 12
Neff : 01 40 10 42 10
Viva : 01 40 10 42 11

(prix d'un appel local – hors jours fériés)

Photographies et descriptions indicatives non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques (techniques, esthétiques, composition) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité /arrêt de fabrication d'un produit ou accessoire présenté dans le présent document. Ce catalogue est dédié aux consommateurs. Les professionnels peuvent néanmoins le recevoir sur demande auprès du Service Après Vente.

Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Siemens, marque déposée par Siemens AG.
Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH.
Neff, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.
Viva, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.
Gaggenau, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.

© 2016 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen
Crédits photos : BSH

BSH Electroménager

S.A.V. Constructeur
50, rue Ardoin
93400 Saint-Ouen

Société par Action Simplifiée
au capital de 10 675 000 €
RCS Bobigny B 341 911 790

Siège social
26, avenue Michelet
93400 Saint-Ouen

